


Model FYC **Sunny**

 A	1PCS	 G	5PCS
 B	1PCS	H 1/4"*7/8"	4PCS
 C	1PCS	 I 5/16"*1-1/4"	8PCS
 D	2PCS	 J M5	1PCS
 E	1PCS		
 F	1PCS		


Assembly Steps, Montage stappen, Montageschritte :



②

Eng. Put the Backrest A on the top of box or table, assemble the Armrest D to the Backrest A with the 4 bolts H and wrench J. Do not tighten yet.


Nl. Leg de rug A op de doos of tafel, bevestig de armleuningen D aan de rug A met de 4 bouten H en inbussleutel J. Draai ze nog niet vast.



③

Eng. Assemble the armrest/backrest to the seat B with the 4 bolts I with wrench J


Nl. Bevestig de armleuningen / rug aan zitting B met de 4 bouten I en inbussleutel J



④

Eng. Assemble the mechanism C with the seat B with 4 bolts I.

Nl. Monteer het mechaniek C aan de zitting B met de bouten I.




⑤

Eng. Insert the castor G, gas lift E to the base F, and put the chair top part on top of the gas lift E

Nl. Steek de wieltjes G, gas lift E in het voetenkruis. Daarna kunt u het bovenstuk van de stoel op de gas lift laten zakken.

User manual, Gebruiksaanwijzing, gebrauchsanweisung



③



Eng. Pull the lever at right side (3) out or push in, to control the backrest tilting with lock and unlock.

Nl. Door de hendel aan de rechterkant in of uit te trekken, kunt u de rugleuning los of vastzetten.

①




Eng. By turning the big knob (1) you can adjust the tension of the backrest when it is not locked in a fixed position.

NL. Door het draaien aan de grote knop (1) kunt u de tegendruk van de rugleuning instellen als deze niet is vastgezet.

D. Indem Sie an dem Knopf (1) drehen, können Sie den Gegendruck der Rückenlehne einstellen wenn diese nicht festgestellt ist.


②



Eng. The lever at right side (2) is to adjust the seat height.

Nl. Met de hendel aan de rechter kant (2) kunt u de stoelhoogte instellen.

④



Eng. Adjust the lumbar support (4) up/down manually.

Nl. U kunt de lende steun (4) met de hand verzetten.